23. Remove temporary sink

Forudsætning

- Hovedhane kan lukkes, og du kender placering.
- Der er **ingen** afspærringsventiler på varmt/koldt (kobberrør direkte op til armatur se billede nedenfor).
- Mål størrelse på kobber rør, for at finde de helt rigtige fittings.



Trin

1. Klargør

• Tøm skabet. Læg håndklæder/spand klar.

2. Luk vandet i hele boligen

- Luk hovedhanen.
- Åbn en hane i lejligheden (laveste punkt) for at aflaste tryk → luk igen (bathroom 1, I guess.
 Alternativt i kælderen).

3. Afløb

- Skru vandlåsen (P-fælde) fra og tøm i spand.
- Sæt **testprop/blindprop** i afløbsrøret (Ø32/40), så der ikke lugter.

4. Frakobl armaturet

- Løsn kompressionssamlingerne på de to kobberrør under vasken (messingmøtrikkerne).
- Træk rørene fri af armatur/tilslutning. Forvent lidt restvand.

5. Midlertidig sikring af vandrør

- MÅL rør-OD (typisk 12 mm eller 15 mm) og brug fittings i samme mm.
- Montér kompressions-blindpropper eller (bedre) kompressions-afspærringsventiler på hver af de to kobberrør — med ny oliven/klemring pr. samling.
- Skub møtrik + oliven på røret → sæt fitting på → spænd moderat med to nøgler.
- Ingen PTFE-tape på selve kompressionssamlingen (rør/oliven). Tape anvendes kun på BSP-gevind, hvis du senere skruer noget i ventilens udgang.
- Åbn kort hovedhanen igen og tjek tæthed i 10–15 min. 0 dråber = ok. Luk igen før næste trin.

6. Afmonter vasken

- Skær silikone langs kanter.
- Løsn beslag/skruer under vasken.
- Løft vask og armatur ud som en samlet enhed. Bortskaff eller midlertidigt oplag.

7. Afslutning

- Lad blindpropper/ventiler blive siddende på kobberrørene til køkkenmontage.
- Sørg for at **afløbsproppen** bliver siddende.
- Ryd op og tør alt vand op.

Materialer

- Kompressions-afspærringsventil **12 mm** eller **15mm** (2 stk) (mål i ejendom)
- Oliven/klemringe 12 mm/15 mm (ekstra) (mål i ejendom)
- PTFE-tape
- Afløbsprop Ø32
- Afløbsprop Ø40
- Skæresnor til silikone
- Engangshandsker
- Rengøringsklude
- Affaldssæk

Værktøj

- Skiftenøgle
- Fastnøgle
- Lille rørtang
- Spand
- Hobbykniv
- Multicutter (valgfri)
- Lygte
- Støvsuger